






NISSAN KAIT
TIPO: P15, SUV 5 puertas
(2026 -)




Leyenda



Bolsa de aire




Pretensores de los cinturones de seguridad




Tanque de combustible




Protección antivuelco activa




Punto de desconexión del alto voltaje



Batería de bajo voltaje



Capacitor de bajo voltaje




Tanque de gas



Válvula de seguridad




Cable de alto voltaje




Unidad de control del SRS




Sistema activo de protección de peatones




Infladores de gas




Batería de alto voltaje




Caja de fusibles que desactiva el sistema de alto voltaje



Zona de alta resistencia




Amortiguador de gas-resorte pre-cargado



Zona de atención especial



Capacitor de alto voltaje



Contenido del tanque de combustible Gasolina/ Etanol




1. Identificación/reconocimiento



Tapa de llenado
de combustible



Marca



Modelo

2. Inmovilización/estabilización/elevación


Inmovilizar el vehículo:

- 1. Coloque calzos en las ruedas
- 2. Coloque la transmisión automática en la posición P (Park)
- 3. Accione el freno de estacionamiento
- 4. Deje el botón de arranque en OFF





3. Desactivar peligros directos/normativas de seguridad

Acceder al compartimento del motor




Desconectar la batería de 12V



1. Apague el encendido
2. Desconecte el cable del terminal negativo (-) de la batería
3. Desconecte el cable del terminal positivo (+) de la batería

4. Acceso a los ocupantes

Ajuste del asiento




Regulación de la columna de dirección




Tipos de vidrios:

- A. Vidrio laminado.
- B. Vidrio templado.



KAIT

5. Energía almacenada/líquidos/gases/sólidos

	12V	 
	HFC-134a 450g	   
	41 L	 

6. En caso de incendio



UTILIZAR AGUA



AMORTIGUADOR CON MUELLE DE
GAS, RIESGO DE EFECTO PROYECTIL

7. Remolque/transporte/almacenamiento

Precauciones de remolque



8. Explicación de los pictogramas utilizados

	Señal de advertencia general		Inflamable
	Advertencia; baja temperatura		Peligroso para la salud humana
	Componente del aire acondicionado		Explosivo
	Vehículo con combustible líquido — Grupo 2		Corrosivo
	Capó		Utilizar agua para extinguir el fuego