

NISSAN

CONDICIONES DE MANEJO NORMAL

NEW NAVARA D23 - NP300 D23 - NAVARA D40 - URVAN E26 - NV350 E26

Ver. 08-2021

Nº	ITEM		Km x 1,000			☒	☒	☒
			10 30 50 70 90	20 60 100	40 80	TÉCNICO	CONTROL CALIDAD	ASESOR DE SERVICIO
1	Inspección: Puertas, capó, cinturones de seguridad, parabrisas, plumillas, vidrios y faros. (operación y lubricación).		I	I	I	☐	☐	☐
2	Funcionamiento elementos eléctricos y accesorios: Luces, cierre central, alza vidrios, espejos eléctricos, radio y A/C.		I	I	I	☐	☐	☐
3	Reemplazo de bujías (sólo NP300 motor gasolina QR25DE)			(*5)		☐	☐	☐
4	Monitoreo de datos y auto-diagnostico con CONSULT III.		R	R	R	☐		
5	Embrague (prueba de operación y regulación del juego libre) *Solo T/M.		I	I	I	☐	☐	☐
6	Estado de correas de accesorios y tensor automático. (NP300 cambio cada 240.000 Km y cada 120.000 km		I	I	I	☐	☐	
7	Ductos y conexiones de vacío (A/C, PCV, EVAP y servofreno).		I	I	I	☐		
8	Inspección nivel y ductos dirección servo asistida.		R	R	R	☐	☐	☐
9	Aceite de Transmisión (NV350 reemplazo cada 100.000 km Cond. Normal) (D40 y NP300 sólo inspeccion)		I	I (*2)	I	☐	☐	☐
10	Aceite de la transferencia		I	I	I	☐	☐	
11	Aceite de diferencial (D40, NP300 y NV350 sin LSD SOLO INSPECCION)		I	I	I (*3)	☐	☐	
12	Flexibles, cañerías de combustible, frenos e inspección de cardanes.		I	I	I	☐	☐	
13	Batería (apriete de terminales y verificación electrica con Midtronics)		I	I	I	☐	☐	☐
14	Filtro de combustible Diesel drenar c/10.000 Km (NV350 Reemplazo c/20.000 km) (D40 y NP300 Reemplazo c/40.000 Km)		I	I	C	☐	☐	
15	Filtro separador de agua (Drenar en cada servicio) Cambio en NP300 anterior 2021		I	C	C	☐	☐	
16	Filtro de aire (NV350 10.000 km solo inspección)		C	C	C	☐	☐	
17	Filtro polen NP300 y D40 Reemplazo cada 40.000 Km (NV350 según versión sólo inspección)		I	I	C	☐	☐	
18	Airlife (*6) (N/A Mant 10K todos los Mod.) (*7) (Aplicar solo en modelo New Navara)		R (*6)	R (*7)	R (*7)	☐	☐	
19	Revisar Nivel y Fuga de Líquido refrigerante (*1) (NP300 primer cambio a los 160.000 km)		I	I	R(*1)	☐	☐	☐
20	Sistema de frenos	Limpieza y Ajuste.	R	R	R	☐	☐	☐
		Freno de estacionamiento.	I	I	I	☐	☐	☐
		Líquido de frenos.	I	I	C	☐	☐	☐
21	Dirección y Suspensión	Neumáticos: Presión, rotación y balanceo.	R	R	R	☐	☐	
		Alineación.	I	R	R	☐	☐	
		Terminales, rótulas , fuelles espirales y amortiguadores.	I	I	I	☐		
22	Aceite de motor y filtro e inspeccionar fugas.		C	C	C	☐	☐	☐
23	Inspeccionar múltiples y reapriete tubos de escape.		R	R	R	☐	☐	☐
24	Reapriete pernos/tuercas soportes de motor, transmisión y suspensión.		I	I	I	☐		
25	Prueba de ruta.					☐	☐	
	Análisis de gases (CO<0,5%, HC<100PPM y CO+CO2>6% máx.).		R	R	R	☐		
	Gases diesel 2,5 K (factor de extinción).					☐		
26	Programar siguiente mantención en panel de instrumentos		R	R	R	☐	☐	
27	Lavado		R	R	R	☐	☐	☐
28	Verificar observaciones entregadas por cliente (ver OT)		R	R	R	☐	☐	☐
I: Inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario. C: Cambiar. R: Realizar.		Total HH :NP300 DIESEL	2,36	2,31	2,51			
		Total HH :NP300 Bencina	1,99	1,90	2,04			
		Total HH : Navara	2,35	2,15	2,31			
		Total HH : NV350	2,32	2,16	2,28			
		(*1) 80.000 Km	C	0,30				
		(*2) 100.000 Km	C	0,30				
		(*3) C/ 40,000 con diferencial LSD	C	0,30				
		(*5) C/100.000 NP300 Bencina	C	0,40				
Técnico:		Control de Calidad:	Asesor:			OT: Fecha:		
*Agregar resultados de analisis de gases y alineacion en factura.								
Observaciones								