



OPERACIÓN NORMAL
NP300 - NAVARA D40 - NV350

Ver. 29.01.2019

Nº	ITEM	Km x 1,000			☒	☒	☒
		10 30 50 70 90	20 60 100	40 80	TÉCNICO	CONTROL CALIDAD	ASESOR DE SERVICIO
1	Inspección: Puertas, capó, cinturones de seguridad, parabrisas, plumillas, vidrios y faros. (operación y lubricación).	I	I	I	☐	☐	☐
2	Funcionamiento elementos eléctricos y accesorios: Luces, cierre central, alza vidrios, espejos eléctricos, radio y A/C.	I	I	I	☐	☐	☐
3	Reemplazo de bujías (sólo NP300 motor gasolina QR25DE)		(*5)		☐	☐	☐
4	Monitoreo de datos y auto-diagnostico con CONSULT III.	R	R	R	☐		
5	Embrague (prueba de operación y regulación del juego libre) *Solo T/M.	I	I	I	☐	☐	☐
6	Estado de correas de accesorios y tensor automático. (NP300 cambio cada 240.000 Km)	I	I	I	☐	☐	
7	Ductos y conexiones de vacío (A/C, PCV, EVAP y servofreno).	I	I	I	☐		
8	Inspección nivel y ductos dirección servo asistida.	R	R	R	☐	☐	☐
9	Aceite de Transmisión (NV350 reemplazo cada 100.000 km Cond. Normal) (D40 y NP300 sólo inspeccion)	I	I (*2)	I	☐	☐	☐
10	Aceite de la transferencia	I	I	I	☐	☐	
11	Aceite de diferencial (D40, NP300 y NV350 sin LSD SOLO INSPECCION)	I	I	I (*3)	☐	☐	
12	Flexibles, cañerías de combustible, frenos e inspección de cardanes.	I	I	I	☐	☐	
13	Batería (apriete de terminales y verificación electrica con Midtronics)	I	I	I	☐	☐	☐
14	Filtro de combustible Diesel drenar c/10.000 Km (NV350 Reemplazo c/20.000 km) (D40 y NP300 Reemplazo c/40.000 Km)	I	I	C	☐	☐	
15	Filtro separador de agua (Drenar en cada servicio)	I	C	C	☐	☐	
16	Filtro de aire	C	C	C	☐	☐	
17	Filtro polen NP300 y D40 Reemplazo cada 40.000 Km (NV350 según versión sólo inspección)	I	I	C	☐	☐	
18	Limpiar Aire Acondicionado (Aire Puro Nissan)	R			☐	☐	
19	Revisar Nivel y Fuga de Líquido refrigerante (*1) (NP300 primer cambio a los 160.000 km)	I	I	R(*1)	☐	☐	☐
20	Sistema de frenos	Limpieza y Ajuste.	R	R	☐	☐	☐
		Freno de estacionamiento.	I	I	☐	☐	☐
		Líquido de frenos.	I	I	☐	☐	☐
21	Dirección y Suspensión	Neumáticos: Presión, rotación y balanceo.	R	R	☐	☐	
		Alineación.	I	R	☐	☐	
		Terminales, rótulas , fuelles espirales y amortiguadores.	I	I	☐		
22	Aceite de motor y filtro e inspeccionar fugas.	C	C	C	☐	☐	☐
23	Inspeccionar múltiples y reapriete tubos de escape.	R	R	R	☐	☐	☐
24	Reapriete pernos/tuercas soportes de motor, transmisión y suspensión.	I	I	I	☐		
25	Prueba de ruta. Análisis de gases (CO<0,5%, HC<100PPM y CO+CO2>6% máx.). Gases diesel 2,5 K (factor de extinción).				☐	☐	
					☐		
					☐		
26	Programar siguiente mantención en panel de instrumentos	R	R	R	☐	☐	
27	Lavado	R	R	R	☐	☐	☐
28	Verificar observaciones entregadas por cliente (ver OT)	R	R	R	☐	☐	☐

I: Inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario.

C: Cambiar.

R: Realizar.

Total HH :NP300 DIESEL	2,36	2,31	2,51
Total HH :NP300 Bencina	1,99	1,90	2,04
Total HH : Navara	2,35	2,15	2,31
Total HH : NV350	2,32	2,16	2,28
(*1) 80.000 Km	C	0,30	
(*2) 100.000 Km	C	0,30	
(*3) C/ 40,000 con diferencial LSD	C	0,30	
(*5) C/100.000 NP300 Bencina	C	0,40	

Técnico:	Control de Calidad:	Asesor:
----------	---------------------	---------

*Agregar resultados de analisis de gases y alineacion en factura.

Observaciones

OT:

Fecha: