



# OPERACIÓN NORMAL

## NEW NAVARA - NP300 - D40 - NV350

Ver. 02-2025

| N° | ITEM   | Km x 1,000   |              |          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
|----|--|--|--------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|    |  | 10 30 50<br>70 90                                      | 20 60<br>100 | 40<br>80 | TÉCNICO                             | CONTROL<br>CALIDAD                  | ASESOR DE<br>SERVICIO               |                          |
| 1  | Inspección: Puertas, capó, cinturones de seguridad, parabrisas, plumillas, vidrios y faros. (operación y lubricación).     | I  | I            | I        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
| 2  | Funcionamiento elementos eléctricos y accesorios:<br>Luces, cierre central, alza vidrios, espejos eléctricos, radio y A/C. | I  | I            | I        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
| 3  | Reemplazo de bujías (sólo NP300 motor gasolina QR25DE)   |  | (*5)         |          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
| 4  | Monitoreo de datos y auto-diagnostico con CONSULT III.   | R  | R            | R        | <input type="checkbox"/>            |                                     |                                     |                          |
| 5  | Embrague (prueba de operación y regulación del juego libre) *Solo T/M.   | I  | I            | I        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
| 6  | Estado de correas de accesorios y tensor automático. (NP300 cambio cada 240.000 Km y cada 120.000 km)                      | I  | I            | I        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |
| 7  | Ductos y conexiones de vacío (A/C, PCV, EVAP y servofreno).  | I  | I            | I        | <input type="checkbox"/>            |                                     |                                     |                          |
| 8  | Inspección nivel y ductos dirección servo asistida.  | R  | R            | R        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
| 9  | Aceite de Transmisión (NV350 reemplazo cada 100.000 km Cond. Normal) (D40 y NP300 sólo inspeccion)                         | I  | I (*2)       | I        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
| 10 | Aceite de la transferencia   | I  | I            | I        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |
| 11 | Aceite de diferencial (D40, NP300 y NV350 sin LSD SOLO INSPECCION)   | I  | I            | I (*3)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |
| 12 | Flexibles, cañerías de combustible, frenos e inspección de cardanes.   | I  | I            | I        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |
| 13 | Batería (apriete de terminales y verificación eléctrica con Midtronics)  | I  | I            | I        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
| 14 | Filtro de combustible Diesel drenar c/10.000 Km (NV350 Reemplazo c/20.000 km) (D40 y NP300 Reemplazo c/40.000 Km)          | I  | I            | C        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |
| 15 | Filtro separador de agua (Drenar en cada servicio) Cambio en NP300 anterior 2021   | I  | C            | C        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |
| 16 | Filtro de aire (NV350 10.000 km solo inspección)   | C  | C            | C        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |
| 17 | Filtro polen NP300 y D40 Reemplazo cada 40.000 Km (NV350 según versión sólo inspección)                                    | I  | I            | C        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |
| 18 | Airlife (*6) (N/A Mant 10K todos los Mod.) (*7) (Aplicar solo en modelo New Navara)  | R (*6)   | R (*7)       | R (*7)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |
| 19 | Revisar Nivel y Fuga de Líquido refrigerante (*1) (NP300 primer cambio a los 160.000 km)                                   | I  | I            | R(*1)    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
| 20 | Sistema de frenos  | Limpieza y Ajuste.                                     | R            | R        | R                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|    |  | Freno de estacionamiento.                              | I            | I        | I                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|    |  | Líquido de frenos.                                     | I            | I        | C                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 21 | Dirección y Suspensión   | Neumáticos: Presión, rotación y balanceo.              | R            | R        | R                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
|    |  | Alineación.  | I            | R        | R                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
|    |  | Terminales, rótulas, bujes espirales y amortiguadores. | I            | I        | I                                   | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |
| 22 | Aceite de motor y filtro e inspeccionar fugas.   | C  | C            | C        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
| 23 | Inspeccionar múltiples y reapriete tubos de escape.  | R  | R            | R        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
| 24 | Reapriete pernos/tuercas soportes de motor, transmisión y suspensión.  | I  | I            | I        | <input type="checkbox"/>            |                                     |                                     |                          |
| 25 | Prueba de ruta.<br>Análisis de gases (CO<0,5%, HC<100PPM y CO+CO2>6% máx.).<br>Gases diesel 2,5 K (factor de extinción).   | R  | R            | R        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |
| 26 | Programar siguiente mantención en panel de instrumentos  | R  | R            | R        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |
| 27 | Lavado   | R  | R            | R        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
| 28 | Verificar observaciones entregadas por cliente (ver OT)  | R  | R            | R        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |

I: Inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario.

C: Cambiar.

R: Realizar.

|                                    |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|
| Total HH :NP300 DIESEL             | 2,36 | 2,31 | 2,51 |
| Total HH :NP300 Bencina            | 1,99 | 1,90 | 2,04 |
| Total HH : Navara                  | 2,35 | 2,15 | 2,31 |
| Total HH : NV350                   | 2,32 | 2,16 | 2,28 |
| (*1) 80.000 Km                     | C    | 0,30 |      |
| (*2) 100.000 Km                    | C    | 0,30 |      |
| (*3) C/ 40,000 con diferencial LSD | C    | 0,30 |      |
| (*5) C/100.000 NP300 Bencina       | C    | 0,40 |      |

|          |                     |         |
|----------|---------------------|---------|
| Técnico: | Control de Calidad: | Asesor: |
|----------|---------------------|---------|

|        |
|--------|
| OT:    |
| Fecha: |

\*Agregar resultados de analisis de gases y alineacion en factura.

Observaciones