



# CONDICIONES DE MANEJO SERVERAS NEW NAVARA - NP300 - D40 - NV350

Ver. 02-2025

N°	ITEM	Km x 1,000				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		5 15 25 35 45 55 65 75 85 95	10 30 50 70 90	20 60 100	40 80	TÉCNICO	CONTROL CALIDAD	ASESOR DE SERVICIO	
1	Inspección: Puertas, capó, cinturones de seguridad, parabrisas, plumillas, vidrios y faros. (operación y lubricación).	I	I	I	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Funcionamiento elementos eléctricos y accesorios: Luces, cierre central, alza vidrios, espejos eléctricos, radio y A/C.	I	I	I	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Reemplazo de bujías (sólo NP300 motor gasolina QR25DE)			(*5)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Monitoreo de datos y auto-diagnostico con CONSULT III.		R	R	R	<input type="checkbox"/>			
5	Embrague (prueba de operación y regulación del juego libre) *Solo T/M.		I	I	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Estado de correas de accesorios y tensor automático. (NP300 cambio cada 240.000 Km y cada 120.000 km condicion severa)	I	I	I	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Ductos y conexiones de vacío (A/C, PCV, EVAP y servofreno).	I	I	I	I	<input type="checkbox"/>			
8	Inspección nivel y ductos dirección servo asistida.	R	R	R	R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Aceite de Transmisión (NV350 reemplazo cada 100.000 km Cond. Normal) (D40 y NP300 sólo inspeccion)	I	I	I (*2)	I (*4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Aceite de la transferencia	I	I	I	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	Aceite de diferencial (D40, NP300 y NV350 sin LSD SOLO INSPECCION)	I	I	I	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	Flexibles, cañerías de combustible, frenos e inspección de cardanes.	I	I	I	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	Batería (apriete de terminales y verificación electrica con Midtronics)		I	I	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Filtro de combustible Diesel drenar c/10.000 Km (NV350 Reemplazo c/20.000 km) (D40 y NP300 Reemplazo c/40.000 Km)	I	I	C	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	Filtro separador de agua (Drenar en cada servicio) Cambio en NP300 anterior 2021	I	I	C	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	Filtro de aire (NV350 10.000 km solo inspección)	C	C	C	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17	Filtro polen NP300 y D40 Reemplazo cada 40.000 Km (NV350 según versión sólo inspección)	I	C	C	C	<input type="checkbox"/>			
18	Airlife (*6) (N/A Mant 10K todos los Mod.) (*7) (Aplicar solo en modelo New Navara)		R (*6)	R (*7)	R (*7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19	Revisar Nivel y Fuga de Líquido refrigerante (*1) (NP300 primer cambio a los 160.000 km)				(*1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Sistema de Frenos	Limpeza y Ajuste.	R	R	R	R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Freno de estacionamiento.	I	I	I	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Líquido de frenos.	I	I	C	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Dirección y Suspensión	Neumáticos: Presión, rotación y balanceo.	R	R	R	R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Alineación.	R	I	I	I	<input type="checkbox"/>		
		Terminales, rótulas , fuelles espirales y amortiguadores.	I	I	I	I	<input type="checkbox"/>		
22	Aceite de motor y filtro e inspeccionar fugas.	C	C	C	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Inspeccionar múltiples y reapriete tubos de escape.	R	R	R	R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24	Reapriete pernos/tuercas soportes de motor, transmisión y suspensión.	I	I	I	I	<input type="checkbox"/>			
25	Prueba de ruta.					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Análisis de gases (CO<0,5%, HC<100PPM y CO+CO2>6% máx.). Gases diesel 2,5 K (factor de extinción).		R	R	R	<input type="checkbox"/>			
26	Programar siguiente mantención en panel de instrumentos	R	R	R	R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27	Lavado	R	R	R	R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	Verificar observaciones entregadas por cliente (ver OT)	R	R	R	R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

I: Inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario.

C: Cambiar.

R: Realizar.

Total HH :NP300 DIESEL	1,82	2,81	2,81	3,02
Total HH :NP300 Bencina	1,78	2,45	2,36	2,57
Total HH : Navara	1,68	2,65	2,51	2,82
Total HH : NV350	1,65	2,66	2,48	2,89
(*1) 80.000 Km	C	0,30		
(*2) 100.000 Km	C	0,30		
(*3) C/ 40,000 con diferencial LSD	C	0,30		
(*4) C/40.000 NP300 y D40 Solo Trans. automatica Cond. Severa	C	0,50		
(*5) C/100.000 NP300 Bencina	C	0,40		

OT :

Fecha:

Técnico:	Control de Calidad:	Asesor:
----------	---------------------	---------

\*Agregar resultados de analisis de gases y alineacion en factura.

Observaciones

---

---

---

---

---

---

---

---